ES

Lámpara para cámping recargable "Sonia"

Instrucciones de servicio

Características:

- Lámpara LED con dínamo con 9 LED
- Intensidad luminosa: 41 lúmenes al 100% de claridad
- Dos modos de conmutación: 35% - 100%
- Duración de la iluminación: aprox. 5,5 horas al 35% de claridad
  aprox. 1,5 horas al 100% de claridad
- Pila de polímero de lítio recargable integrada 3,7V - 360mAh
- Recargable mediante manivela integrada (1 min.=4 min. luz) o con cable adaptador USB (incluido)
- Tiempo de carga: 5 horas
- Con brida de metal para colgar
- Pies engomados antideslizantes
- Protección contra el agua de salpicaduras

Instrucciones:

Abra la lengüeta de goma de la hembrilla de carga, que se encuentra a la derecha del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, y estire completamente hacia arriba la parte superior de su lámpara LED "Sonia".
Cierre la hembrilla de carga. Ahora, la lámpara puede encenderse activando el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO: 35% de claridad a la 1ª activación, 100% de claridad en la 2ª activación, APAGADO a la 3ª activación.

¡IMPORTANTE! Antes de plegar la lámpara, vuelva a abrir la lengüeta de goma de la hembrilla de carga para la purga. ¡Este procedimiento debería repetirse cada vez que se abra/cierre su lámpara para cámping LED "Sonia"!

La lámpara para cámping LED "Sonia" también dispone de una pequeña luz en la cabecera, utilizable para la orientación. Ésta puede encenderse cuando la lámpara está completamente plegada.

Proceso de carga:

La lámpara LED "Sonia" puede cargarse con manivela (1) o mediante el cable adaptador USB (2).

1) **Girar la manivela**: para ello, desplegar la manivela que se encuentra en la parte inferior. La misma se puede girar en el sentido de las agujas del reloj, o en sentido contrario. Después de girar la manivela durante 1 minuto, la duración de la iluminación de la lámpara con un 35% de claridad es de aprox. 10 minutos y con el 100% de la claridad aprox. 4 minutos.
2) **Cable adaptador USB**: Conectar el cable adaptador USB a la hembrilla de carga. Una vez establecido el abastecimiento de corriente eléctrica, ilumina un piloto LED rojo, que indica que la función de carga está activa.
   El tiempo de carga hasta conseguir la carga completa es de 5 horas.

Instrucciones de seguridad:

- No sumerja nunca el producto en agua ni otros líquidos, tampoco a efectos de limpieza.
- ¡Proteger el producto de las altas temperaturas y de la humedad de aire!
- No abrir el producto ¡No contiene piezas a mantener!
- Cuando el producto no se utiliza, cargar la pila por lo menos durante 1 minuto al mes.
- No eliminar las pilas con la basura doméstica. Eliminarlas correspondientemente.